

汽车刹车油检测仪

操作说明:

1. 打开主机背面的电池,将1节9V电池按正负标识放入电池仓内。
2. 装入电池后,按POWER按钮开机,所有指示灯闪亮一次,蜂鸣响两秒,表明产品自检成功。
3. 按下SELECT按钮,选择DOT3, DOT4, DOT5. 1类型刹车油,且有状态指示灯指示。
4. 将测试探头插入刹车油中,(注:如果进行重复测试需将探头擦拭干净,否则会影响测试效果。)

红黄绿灯的含义如下:

- ◆ 绿灯表示刹车油含水量小于1%
- ◆ 第一个黄灯表示刹车油含水量大约1.5%左右
- ◆ 第二个黄灯表示刹车油含水量大约2.5%左右
- ◆ 第一个红灯表示含水量大约3%左右
- ◆ 第二个红灯表示含水量大于4%

5. 按POWER按钮,指示灯将熄灭后关机。

建议:

1. 每次测试完毕后,请将探头拭擦干净,避免存留的污迹影响下次使用。
2. 长时间不使用,建议取出电池,将产品放置于常温干燥处保存。

更换电池:

现象:所有指示灯同时亮起并伴随着低鸣警报声。

处理:更换全新电池,建议9V碱性电池。

